

Zum Rücksetzen der Micro in den Urlademodus müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Micro ausschalten
2. Verbindungskabel zwischen PC und Micro anschließen
3. Gehen Sie unter DOS in das Verzeichnis in dem das Micro-AKF installiert ist. Normalerweise ist das AEG-A91/MICRO
4. Rufen Sie das Programm MICRO.EXE mit dem Übergabeparameter sps_reset auf
(micro sps_reset)
5. Das Micro-AKF erscheint jetzt ohne die obere Menüleiste.
6. Jetzt die Micro einschalten
Die Micro macht jetzt einen Selbsttest und sollte anschließend im Urlademodus sein.
Die RUN LED blinkt.
7. Mit <CR> das Micro-AKF beenden und anschließend normal starten.

Die SPS kann jetzt wieder neu geladen werden.