

Querkopplung von Prozessanschlüssen.

Sie wollen die Eingaben eines Prozessanschlusses (A) über einen anderen Prozessanschluss (B) ausgeben und umgekehrt.

Benutzen Sie die Eingabe-PVs (Meldungen, Messwerte etc.) des Prozessanschluss A als Eingangs-PVs für Ausgaben auf den Prozessanschluss B (Befehle, Sollwerte etc.).

Definieren Sie eine PV-Gruppe in der alle entsprechenden Eingabe-PVs enthalten sind. Diese PV-Gruppe wird als Startkriterium für ein Script-Programm verwendet.

Wählen Sie bei der Script Definition die Einstellung "PV-Gruppe hat: **Pos. und Neg. Flanke**". Durch diese Einstellung wird das Script-Programm bei jeder Änderung der Eingabe-Daten angestoßen.

Das Script-Programm besteht lediglich aus folgendem Funktionsaufruf :

Begin

```
PutIndOnStart();
```

End

Diese Funktion veranlasst eine indirekte Befehlsausgabe für die Ausgabe-PV, deren Eingangs-PV zum Aufruf (Start) des Script-Programms geführt hat.